

## Manuale di Istruzioni per il Montaggio della Bici Elettrica a Pedalata Assistita Z-Tech ZT-09

### Introduzione

Benvenuto! Questo manuale ti guiderà attraverso il processo di montaggio della tua bici elettrica a pedalata assistita. Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e segui i passaggi con attenzione.

### Contenuto della Confezione

1. Corpo della bici
2. Ruota anteriore
3. Ruote posteriori
4. Telaio asse posteriore
5. Manubrio
6. Kit Pedali
7. Batteria e caricabatterie
8. Parafango Anteriore
9. Parafanghi posteriori
10. Cover copri mozzi
11. Cestino Posteriore
12. Sacca cestino posteriore
13. Sella
14. Kit Viti montaggio:
15. Chiavi
16. Manuale di istruzioni

## Strumenti Necessari

- Chiave inglese
  - Cacciavite (a croce e piatto)
  - Chiave a brugola
  - Gancio per molla cavalletto
  - Pompa per pneumatici
- 

## Passaggi per il Montaggio

### 1. Montaggio del Manubrio

- Rimuovi la protezione del piantone del manubrio
- Inserisci la parte del piantone del manubrio nell'apposito alloggiamento sul telaio
- Avvita con il perno di bloccaggio con la chiave a brugola da 6 sul manubrio

### 2. Montaggio della Ruota Anteriore

- Inserisci l'asse anteriore nella ruota
- Fai passare l'asse negli steli e inserisci il disco nella pinza freno.
- Serra correttamente entrambi i lati della ruota.
- Collegare lo spinotto del motore della ruota anteriore con lo spinotto predisposto sullo stelo della forcella avendo cura di far combaciare le frecce impresse su entrambi gli spinotti.

### 3. Montaggio dell'Acceleratore (opzionale)

- Rimuovi la manopola fissa DX presente
- Inserisci la manopola acceleratore e serra con il chiodo esagonale da 2.5 mm.
- Collega lo spinotto della manopola con quello presente nel manubrio.

#### 4. Assemblaggio Assale posteriore

- Inserisci le ruote nell'asse del porta-assale rispettando il lato corretto facendo caso alla sagoma di un lato dell'asse sinistro che è sagomato come la ruota sinistra.
- Serra entrambe le ruote con gli appositi dadi e applicare i copri mozzi.
- Monta il porta-assale posteriore al telaio della bici allentando i dadi già presenti sul telaio e inserisci i supporti del porta-assale avendo cura di non stringere il tutto.



#### 5. Montaggio della catena

- Far Passare la catena sia sulla corona posteriore sia su quella anteriore e chiuderla utilizzando la falsa maglia serrandola con lo Smagliacatena
- Regolare il porta-assale montato in precedenza facendolo indietreggiare, tesando così la catena appena montata, e serrare i perni lasciati lenti nello step precedente.

#### 6. Montaggio Freno posteriore

- Inserisci il cavo del freno posteriore nelle apposite asole della pinza freno e regola il freno posteriore con un chiave a brugola da 5.

#### 7. Montaggio dei parafanghi posteriore

- Monta i parafanghi posteriori utilizzando gli appositi perni con il dado posizionandoli sui supporti saltati sull'estremità interne del porta-assale e serrare i perni regolando l'altezza dei parafanghi.

## 8. Montaggio del cestino

- Posiziona il cestino sul porta-assale posteriore facendo coincidere i fori e bloccare con i 4 perni più lunghi
- Inserisci la sacca nel cestino facendola aggappare al cestino stesso con gli appositi velcri

## 9. Montaggio dei Pedali

- Monta i pedali sui braccetti appena installati, rispettando sempre il lato impresso (R per destro, L per sinistro).
- Nota: i pedali hanno filettatura inversa; il pedale destro si avvita normalmente, mentre il sinistro deve essere avvitato al contrario.

## 10. Montaggio della sella

- Montare il tubo regisella nel supporto della sella stessa e stringere il dado
- Inserire la sella nel tubo del telaio

## 11. Registrazione Freni, manubrio e gonfiaggio degli Pneumatici

- Regola le pinze dei freni (anteriore e posteriore) agendo sul dado posto sulla pinza stessa tendendo o allentando il cavo del freno
- Controlla la pressione degli pneumatici impostando la pressione degli stessi a 2.3 bar
- Regola l'altezza del manubrio e centralo con la ruota anteriore stringendo bene il perno con la brugola da 6

**N.B.: Si consiglia di utilizzare del liquido frena filetti per il bloccaggio dei dadi e dei perni metallici (es. asse anteriore, asse cavalletto, pedali, perno manubrio ecc.)**

---

### Sicurezza

- **Indossa sempre un casco durante la guida.**
- **Controlla la pressione degli pneumatici prima di ogni utilizzo.**
- **Segui le istruzioni per la cura e la manutenzione della bici.**

### Conclusione

**Ora sei pronto per goderti la tua bici elettrica a pedalata assistita! Se hai domande, consulta il manuale di assistenza o contatta il servizio clienti.**